Hofer

Bedienungs-anleitung

Da bin ich mir sicher.

Bestpoint

MOBILER LED-CHIP-STRAHLER

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **4**
Verwendung **5**
Lieferumfang/Geräteteile **6**
Allgemeines **7**
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 7
Zeichenerklärung 7
Sicherheit **8**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8
Sicherheitshinweise 8
Erstinbetriebnahme **11**
LED-Strahler und Lieferumfang prüfen 11
Gebrauch **12**
LED-Strahler verwenden 12
Neigungswinkel einstellen 13
Reinigung **13**
Aufbewahrung **14**
Technische Daten **14**
Konformitätserklärung **14**
Entsorgung **15**
Verpackung entsorgen 15
LED-Strahler entsorgen 15
Garantiekarte **17**
Garantiebedingungen **18**

Dok./Rev.-Nr. 1510-00803_20150610

A



B



C



Lieferumfang/Geräteteile

1. Griff
2. LED-Chip
3. Feststellschraube, horizontal, 2 x
4. Bügel
5. Halterung
6. Gehäuse
7. Feststellschraube, vertikal, 2 x
8. Netzkabel

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem mobilen LED-Chip-Strahler. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der mobile LED-Chip-Strahler im Folgenden nur LED-Strahler genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den LED-Strahler einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am LED-Strahler führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den LED-Strahler an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem LED-Strahler oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bescheinigt, dass der LED-Strahler allen Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlanwendung des gekennzeichneten Produktes die Sicherheit und die Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind.



Dieses Symbol zeigt an, dass jede zerbrochene Schutzabdeckung sofort ersetzt werden muss. Verwenden Sie den LED-Strahler niemals, wenn eine Schutzabdeckung defekt ist.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der LED-Strahler ist ausschließlich als mobiles Beleuchtungsgerät für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den LED-Strahler nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der LED-Strahler ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu Stromschlägen führen.

- Schließen Sie den LED-Strahler nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den LED-Strahler nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den LED-Strahler bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.

office@psm.co.at
KUNDENDIENST
AT +43 7242 55947 630

- Schließen Sie den LED-Strahler im Außenbereich nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose oder an ein für den Außenbereich geeignetes und vor Staunässe geschütztes Verlängerungskabel an.
- Benutzen Sie den LED-Strahler nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des LED-Strahlers beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt oder über die auf der Garantiekarte angegebene Adresse an unseren Kundendienst.
- In diesem LED-Strahler befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Manipulieren oder verändern Sie niemals den LED-Strahler.
- Der LED-Strahler darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr, einem Dämmerungsschalter oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Tauchen Sie weder den LED-Strahler, noch Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den LED-Strahler, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Lagern Sie den LED-Strahler nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Unachtsamkeit und unsachgemäße Verwendung des LED-Strahlers können zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie den LED-Strahler so auf und verlegen Sie das Netzkabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Lassen Sie den LED-Strahler während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Schauen Sie niemals direkt in das Licht des LED-Strahlers.
- Richten Sie den LED-Strahler nicht auf die Augen von anderen Menschen oder Tieren.
- Fassen Sie den LED-Strahler während des Betriebes ausschließlich am Griff oder an der Halterung an. Der LED-Strahler kann sich während des Gebrauchs stark erwärmen.

⚠ WARNUNG!

Erstickungs- und Verschluckungsgefahr
Wenn Kinder mit dem LED-Strahler oder mit der Verpackung spielen, können Sie sich am LED-Strahler oder an der Verpackung verletzen, sie können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder dürfen den LED-Strahler nicht benutzen. Halten Sie Kinder vom LED-Strahler und den Anschlussleitungen fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie oder mit Kleinteilen spielen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem LED-Strahler kann zu Beschädigungen des LED-Strahlers führen.

- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Schraubverbindungen des LED-Strahlers.
- Stellen Sie den LED-Strahler auf einem ebenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Untergrund auf. Stellen Sie den LED-Strahler nicht an den Rand oder an die Kante einer Arbeitsfläche o. Ä.

Erstinbetriebnahme

LED-Strahler und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der LED-Strahler beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den LED-Strahler aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **Abb. B**).
3. Kontrollieren Sie, ob der LED-Strahler oder Einzelteile davon Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den LED-Strahler nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Gebrauch

⚠ WARNUNG!

Stromschlag- und Kurzschlussgefahr
Unsachgemäße Verwendung des LED-Strahlers kann zu Stromschlägen und zu Kurzschluss führen.

- Der LED-Strahler ist für die Nutzung im Innen- und Außenbereich konzipiert. Schützen Sie ihn aber unbedingt vor Witterungseinflüssen (Regen, etc.) und starker Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommt.

⚠ WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!
Der LED-Strahler kann sich während der Verwendung stark erwärmen. Sie können sich daran verbrennen.

- Fassen Sie den LED-Strahler ausschließlich am Griff oder an der Halterung an, wenn Sie ihn auf- oder umstellen.
- Achten Sie darauf, dass das Gehäuse vollständig abgekühlt ist bevor Sie den Neigungswinkel verstellen.

LED-Strahler verwenden

1. Stellen Sie den LED-Strahler auf einem ebenen, hitzebeständigen und stabilen Untergrund auf.
2. Stellen Sie den Neigungswinkel des LED-Strahlers ein wie im Kapitel „Neigungswinkel einstellen“ beschrieben.
3. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose mit Schutzkontakten an. Der LED-Strahler ist eingeschaltet.
4. Ziehen Sie nach der Verwendung des LED-Strahlers den Netzstecker aus der Steckdose. Der LED-Strahler erlischt.
5. Lassen Sie den LED-Strahler vollständig abkühlen.
6. Verwahren Sie den LED-Strahler an einem trockenen, geschützten Ort.

office@psm.co.at
KUNDENDIENST
☎ AT +43 7242 55947 630

Neigungswinkel einstellen

1. Lösen Sie die vertikalen Feststellschrauben 7 zwischen Bügel 4 und Gehäuse 6 (siehe **Abb. A** und **Abb. B**)
2. Neigen Sie den LED-Strahler in die gewünschte Position (siehe **Abb. C**).
3. Ziehen Sie die vertikalen Feststellschrauben wieder fest.

Reinigung

⚠ WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!
Der LED-Strahler kann sich während des Betriebs stark erwärmen. Sie können sich daran verbrennen!

– Lassen Sie den LED-Strahler vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!
In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

– Tauchen Sie den LED-Strahler niemals in Wasser.
– Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!

Gefahr durch Fehlbedienung!
Unsachgemäßer Umgang mit dem LED-Strahler kann zu Beschädigung führen.

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den LED-Strahler vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie den LED-Strahler mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr
Durch unsachgemäße Aufbewahrung kann der LED-Strahler beschädigt werden.

- Lagern Sie den LED-Strahler an einem trockenen, geschützten Ort.
- Lassen Sie den LED-Strahler nicht im Freien stehen.

Technische Daten

Modell:	LXA-HJ1714-20W
Artikelnummer:	45624
Versorgungsspannung:	220 - 240 V~ 50/60Hz
Leistung:	1 x 20 W LED-Chip
Farbtemperatur:	6.000 Kelvin
Lichtstrom	1.350 Lumen
Durchschnittliche Lebensdauer LED:	ca. 30.000 Stunden
Maximale Umgebungstemperatur:	50 °C
Abmessungen:	24 x 30 x 22 cm
Gewicht:	ca. 2200 g
Material	
Gehäuse:	Aluminium Druckguss Gehäuse
Halterung:	Stahlrohrrahmen
elektrische Schutzklasse:	I ⏚
Schutzart:	IP65

Konformitätserklärung

CE Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

office@psm.co.at
KUNDENDIENST
☎ AT +43 7242 55947 630

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

LED-Strahler entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte der LED-Strahler einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

office@psm.co.at

KUNDENDIENST
AT +43 7242 55947 630

Bestpoint

GARANTIEKARTE

MOBILER LED-CHIP-STRAHLER

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

☎ _____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

*Wir empfehlen, die Rechnung mit dieser Garantiekarte aufzubewahren.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

PSM Bestpoint GmbH
Negrellistraße 38
4600 Wels
AUSTRIA

KUNDENDIENST

☎ (AT) **+43 7242 55947 630** 💻 **office@psm.co.at**

MODELL: LXA-HJ1714-20W ARTIKELNUMMER: 45624 10/2015

Hotline:

Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters.

3
JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten
Hotline:	Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters.
TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Hofer

Da bin ich mir sicher.

AT

Made in China

Vertrieben durch:

PSM Bestpoint GmbH
Negrellistraße 38
4600 Wels
AUSTRIA

KUNDENDIENST

AT +43 7242 55947 630 office@psm.co.at

MODELL: **LXA-HJ1714-20W** ARTIKELNUMMER: **45624** 10/2015

3 JAHRE GARANTIE